Spot Free

Agente abrilhantador para máquina de lavar loiça

Ajuda as máquinas de lavar loiça a lavar loiça sem manchas

- Melhora a eficácia da limpeza
- Eficaz em todas as temperaturas da água
- Poupa tempo e trabalho

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Limpeza deficiente devido às temperaturas da água, termóstato de poupança de energia	SPOT FREE funciona bem com todas as temperaturas da água.
Limpeza insatisfatória a qualquer temperatura da água	SPOT FREE utilizado a qualquer temperatura, ajuda a máquina a retirar as manchas e películas, enxagua quaisquer resíduos de comida, minerais e de detergente, para obter melhores resultados de limpeza.
Necessidade de polimento manual depois da lavagem na máquina	SPOT FREE torna o polimento manual desnecessário, deixando os pratos sem manchas e brilhantes assim que saem da máquina.

Spot Free

Agente abrilhantador para máquina de lavar loiça

ÁREAS TÍPICAS DE APLICAÇÃO:

Para utilizar em todos os equipamentos de lavagem automática de loiça utilizados em:

- Restaurantes e cafetarias
- Sistemas de escolas públicas
- Hospitais
- Grandes edifícios de escritórios e fábricas
- Hotéis e motéis
- Casinos e clubes privados
- Universidades e colégios

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Estado físico	Líquido fluido
Densidade	1.03
Solubilidade na água	Solúvel
pH	1.5
Aspeto	Incolor

* Consultar o rótulo para instruções e precauções completas antes de utilizar este produto.

MODO DE USAR

1. Adicione o SPOT FREE imediatamente antes do programa de enxaguamento em máquinas de lavar loiça automáticas com transportador do tipo tapete rolante.
2. Pode ser colocado em qualquer dispensador manual ou electrónico.
3. Use 5 a10ml (1 a 2 colheres de chá) de SPOT FREE para cada 10 litros de água para enxaguar, dependendo da temperatura e suavidade da água para enxaguar.

NCH maintenance

- NCH Portugal – Comércio de Produtos Industriais, Lda
  Empreendimento Central Park
  Rua Alexandre Herculano, 3 – 4º Piso
  2795-242 LINDA-A-VELHA
- Tel: 213 807 520
- Fax: 213 807 524
- www.ncheurope.com
- NCH_PT@NCH.COM