



Pounce

Creme de limpeza

Fórmula que não risca, desenvolvida para remover manchas difíceis, limpar e restaurar superfícies duras



- Fórmula superior que não risca
- Remove a oxidação
- Sem amónia ou alcalinos
- Pronto a usar

PROBLEMA SOLUÇÃO

Múltiplos produtos para diferentes aplicações.

POUNCE é um produto de limpeza multiusos; remove manchas difíceis, incluindo restos de alimentos carbonizados, graffitis ligeiros e espuma de água dura.

Produtos que embaciam e riscam as superfícies.

POUNCE é seguro na grande maioria das superfícies duras, não risca os acabamentos e remove a oxidação, dando-lhes o brilho e decoração original.

Componentes perigosos.

POUNCE não contém amónia nem componentes alcalinos, o que torna a sua utilização segura.

Variedade de materiais a limpar.

POUNCE pode ser usado em todas as superfícies das cozinhas, casas de banho, em superfícies e pintadas, ornamentos em viaturas, etc.

Pounce

Creme de limpeza

ÁREAS TÍPICAS DE APLICAÇÃO:

- Metais
- Esmalte
- Placas de cerâmica, fogões e painéis
- Superfícies da cozinha, balcões
- Bancadas, armários
- Paredes, pavimentos, louça, talheres
- Interiores de veículos, carroçarias
- Recipientes de plástico e mobiliário
- Quadros brancos
- Fornos (excluindo os que têm autolimpeza)
- Banheiras, chuveiros
- Bacias, lavatórios, móveis
- Azulejos, rodapés



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto	Creme viscoso verde pálido
Peso específico	1.10
pH	10.5

* Consultar o rótulo para instruções e precauções completas antes de utilizar este produto.

MODO DE USAR

1. Aplicar POUNCE com um pano ou esponja húmido ou diretamente na superfície a tratar.
2. Deixar atuar durante alguns minutos. Caso seja necessário, esfregar com cuidado para retirar a sujidade e as manchas.
3. Em seguida limpar com água.



- NCH Portugal – Comércio de Produtos Industriais, Lda
Empreendimento Central Park
Rua Alexandre Herculano, 3 – 4º Piso
2795-242 LINDA-A-VELHA
- Tel: 213 807 520
- Fax: 213 807 524
- www.ncheurope.com
- NCH_PT@NCH.COM